



English

Thank you for choosing one of our products. To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

- Item**
 LED LENSER
 8402-A LED LENSER P2 AFS
 8602-A LED LENSER P2 AFS blister
 8403-A LED LENSER P3 AFS
 8603-A LED LENSER P3 AFS blister
 8404-A LED LENSER P4 AFS
 8604-A LED LENSER P4 AFS blister
 8403-AP LED LENSER P3 AFS P
 8603-AP LED LENSER P3 AFS P blister

Version: 1.0

Battery:
 8402-A, 8602-A, 8403-A, 8603-A, 8403-AP, 8603-AP
 1 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Item No.7721)

8404-A, 8604-A
 2 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Item No.7721)

Turning the flashlight ON and OFF
 To turn the flashlight ON and OFF, push the button at the end of the flashlight.

Focusing System
 This flashlight is focusable. To adjust the beam to suit your application, simply push the head of the

flashlight forwards or backwards.

Replacing the batteries
 To replace the battery, please unscrew the cap at the end of the flashlight. Take out the used (discharged) battery and dispose of them properly. Insert the new battery with the positive pole (+) first. Close the flashlight by screwing the end cap back in place. Important – when inserting a new battery, follow the polarity marks (+) and (-) that are marked on the battery housing. If inserted incorrectly, battery damage could occur which could cause an explosion.

Batteries
 Never try to recharge batteries. Always use high quality batteries. Do not use high current batteries or accumulators because of different electrical values. If you do not intend to use the flashlight for a long period of time, take the batteries out to prevent them leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries must be taken out. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

Accessories
 The lanyard or key ring (if include in the delivery) can be fastened at the end of the flashlight. The enclosed pouch (if include in the delivery) will fit belts up to a maximum width of 80mm.

WARNING
 Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam does shine directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam. In the case of commercial use, the user of the flashlight should only use this product in accordance with any local laws and regulations.

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

- Artikel**
 8402-A LED LENSER P2 AFS
 8602-A LED LENSER P2 AFS blister
 8403-A LED LENSER P3 AFS
 8603-A LED LENSER P3 AFS blister
 8404-A LED LENSER P4 AFS
 8604-A LED LENSER P4 AFS blister
 8403-AP LED LENSER P3 AFS P
 8603-AP LED LENSER P3 AFS P blister

Version: 1.0

Batteriesatz:
 8402-A, 8602-A, 8403-A, 8603-A, 8403-AP, 8603-AP
 1 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Item No.7721)

8404-A, 8604-A
 2 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Item No.7721)

Ein- und Ausschalten
 Zum Ein- und Ausschalten betätigen Sie bitte den Schalter am Ende der Lampe.

Fokussystem
 Zum Verstellen des Fokus wird einfach der Lampenkopf vor oder zurück geschoben.

Wechsel der Batterien
 Zum Wechseln der Batterien schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig. Führen Sie die frischen Batterien mit dem Pluspol (+) voran in das Batteriefach ein. Der Minuspol (-) muss nach hinten weisen. Schrauben Sie danach das

Schaltergehäuse wieder ein.

Achtung!
 Wenn Sie Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) auf den Batterien. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren könnten!

Batterien
 Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Zubehör
 Zum Befestigen des Schlüsselrings oder der Handschlaufe (falls im Lieferumfang enthalten) benutzen Sie bitte die kleine Bohrung am Ende der Lampe. Die Gürteltasche (fall im Lieferumfang enthalten) ist passend für Gürtel bis 80 mm Breite.

Sicherheitshinweis
 Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen sofort zu schließen, und der Kopf ist bewusst aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Die hohe Leuchtkraft der Lampe kann zur Blendung der Augen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder bei Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer, abhängig vom Einsatz, entsprechend aller anzuwendenden Gesetze und Vorschriften zu unterweisen. Bei der Verwendung der Lampe im Straßenverkehr beachten Sie bitte die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Espanol

Gracias por elegir uno de nuestros productos. Para familiarizarse con este artículo por favor lea las siguientes instrucciones.

- Artículo**
 LED LENSER
 8402-A LED LENSER P2 AFS
 8602-A LED LENSER P2 AFS Blister
 8403-A LED LENSER P3 AFS
 8603-A LED LENSER P3 AFS Blister
 8404-A LED LENSER P4 AFS
 8604-A LED LENSER P4 AFS Blister
 8403-AP LED LENSER P3 AFS P
 8603-AP LED LENSER P3 AFS P Blister

Versión: 1.0

Baterías
 8402-A, 8602-A, 8403-A, 8603-A, 8403-AP, 8603-AP
 1 x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (Art. no. 7721)

8404-A, 8604-A
 2 x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (Art. no. 7721)

Encendido y apagado
 Para encender y apagar la linterna presione el botón de encendido situado al final de la linterna.

Sistema de enfoque
 Esta linterna es focusable. Para ajustar el ángulo de luz de acuerdo con sus necesidades, simplemente empuje la cabeza de la linterna hacia delante o hacia atrás.

Cambio de las baterías
 Para cambiar la batería hay que desenroscar la tapa situada al final de la linterna. Sacar la batería usada (descargada) y deshacerse de ella de una forma adecuada. Insertar la nueva batería con el polo positivo (+) primero. Cerrar la lámpara enroscando la tapa final en su sitio. Importante cuando se inserte una nueva batería, seguir las marcas de polaridad (+) y (-) de la carcasa de las baterías. Si se insertan incorrectamente, las baterías pueden resultar dañadas.

Baterías
 Nunca intente recargar las baterías. Use siempre baterías de alta calidad. No utilice baterías de alta corriente o acumuladores debido a los diferentes valores eléctricos. Si no va a usar la linterna durante un largo periodo de tiempo extraiga las baterías para prevenir deterioros por goteo. Las baterías descargadas deben quitarse. Las baterías los acumuladores usados son material peligroso y deben ser desechados de acuerdo a la normativa vigente.

Accesorios
 El cordón o lavero (si está incluido) se puede ajustar al final de la linterna. La funda (si se incluye) se adapta a cinturones de 80mm ancho máximo.

ADVERTENCIA
 No enfocar la luz de la lámpara directamente a los ojos. Si el rayo de luz alcanza los ojos, cerrarlos y girar la cabeza. No usar ningún instrumento de aumento que pueda concentrar la luz de la lámpara. En caso de uso comercial, el usuario de la linterna solo deberá usar este producto conforme a las normas locales.